

Anleitung zur Installation des CI+ Modul

1. Bitte notieren Sie sich die Kartenummer auf der Rückseite Ihrer ORF DIGITAL-SAT-Karte.



2. Stecken Sie die ORF DIGITAL-SAT-Karte **in Pfeilrichtung** mit dem **goldenen Chip nach oben** in das CI+ Modul.



3. Stecken Sie das CI+ Modul in Pfeilrichtung in den CI+ Slot Ihres Fernsehers oder Ihres SAT-Receiver. Bitte das CI+ Modul nur bei ausgeschaltetem TV-Gerät bzw. HD-Receiver ein- oder ausstecken.



So finden Sie den CI+ Slot

- » Der CI+ Steckplatz befindet sich bei TV-Geräten in den meisten Fällen seitlich und ist mit „Common Interface“ beschriftet.
Bei HD-Receiver ist der CI+ Steckplatz meistens an der Vorderseite hinter einer aufklappbaren Abdeckung zu finden.
- » Weitere Beschriftungen können auch „CI Slot“ oder „PCMCIA“ lauten. Bei einigen TV-Geräten kann der Steckplatz auch auf der rechten Seite oder auf der Rückseite nach unten gerichtet sein.
- » Überprüfen Sie bitte hierfür ggf. die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes bzw. HD-Receiver.

4. Schalten Sie Ihren Fernseher (oder Ihren Receiver mit CI+ Modul) ein.

5. Die Authentifizierung startet. Diese dauert 40-45 Sekunden. Bitte schalten Sie das Gerät währenddessen nicht aus.
6. Führen Sie einen Sendersuchlauf durch.
7. Schalten Sie auf den Sender PULS 4 HD. Bleiben Sie auf diesem Sender.
8. Gehen sie online auf www.hdaustria.at/freischalten und senden Sie sich einen Freischaltimpuls um Ihr Abo auf Ihrem Fernseher freizuschalten. Dazu benötigen Sie die Kartenummer auf der Rückseite Ihrer ORF DIGITAL-SAT-Karte, welche Sie sich in Schritt 1 notiert haben. Dies können Sie auch telefonisch unter **01 20 51 23 51** (Montag bis Samstag 8 – 22 Uhr, ausgenommen Feiertage) machen.
9. Bitte bleiben Sie für 30 Minuten auf dem Sender PULS 4 HD, um die Freischaltung abzuschließen. Bitte bleiben Sie auch auf dem Sender, wenn das Bild erscheint.
10. Damit ist die Installation abgeschlossen. Viel Vergnügen mit HD Austria!

Problembehandlung

- » **Die Authentifizierung startet nicht:**
Bitte überprüfen Sie, ob das CI+ Modul fest im Steckplatz sitzt. In Ausnahmefällen muss das CI+ Modul mit der Rückseite nach vorne, aber immer in Pfeilrichtung eingesteckt werden.
- » **Der Hinweis „Ihr TV-Gerät bzw. HD-Receiver ist nicht CI+ geeignet!“ erscheint:**
Ihr TV-Gerät bzw. HD-Receiver unterstützt kein CI+. Es kann zu Einschränkungen bei der Anzeige von verschlüsselten Sendern/Sendungen kommen.
- » **Der Hinweis E04-4 bzw. E06-4 erscheint:**
Die ORF DIGITAL-SAT-Karte ist nicht richtig eingesteckt. Bitte überprüfen Sie, ob der goldene Chip zur Vorderseite des CI+ Moduls gerichtet ist.

NICHT VERGESSEN: ORF DIGITAL-SAT-KARTE ANMELDEN

- » Auf ORF eins HD schalten.
- » Gehen Sie jetzt auf <http://digital.orf.at> und melden Sie dort Ihre ORF DIGITAL-SAT-Karte an.
- » Nach spätestens einer Stunde sind die ORF-Sender freigeschaltet.
- » Bitte schalten Sie eine Stunde lang nicht um, auch dann nicht, wenn das Bild erscheint.
- » Falls die ORF-Sender nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte direkt ORF DIGITAL. Infos auf <http://digital.orf.at>

➔Ohne diese Anmeldung können Sie die ORF-Sender nur 30 Tage empfangen und keine HD-Sender aufnehmen.